


ALU FIX

Silně kyselý čistící přípravek na vodní kámen a k čištění hliníkových povrchů (technický list)

Použití	ALU FIX odstraňuje vodní kámen, rez z lakovaných povrchů, čistí a oživuje hliníkové povrchy. Před použitím přípravku, otestujte Alu Fix na malé ploše. Může dojít k zabarvení z hliníku při použití příliš vysoké koncentrace. Použití teplé vody zvyšuje čistící účinek. Přípravek nanášejte houbou, hadrem nebo rozprašovačem. Vyhněte se použití v silném slunečním světle. Dobře opláchněte čistou vodou po každé aplikaci přípravku. Nenechte přípravek zaschnout na čištěném povrchu. Pokud je to nutné, opakujte mytí. Rychle a efektivně odstraňuje brzdový prach u automobilů.
Ředění	Málo znečištěné povrchy: 1:20 – 1:30 Středně znečištěné povrchy: 1:10 Silně znečištěné povrchy: 1:1 až koncentrát
Účinná složka	Kyselina orthofosforečná (15-25%); Kyselina citronová (5-10%); 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (2,5-5%)
Hodnota pH	0,90
Skladování	Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Teplota skladování nesmí klesnout pod bod mrazu a nesmí dojít k přehřátí produktu. Směs nesmí být skladována pod přímým slunečním zářením ani u zdrojů tepla. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména pro ošetření očí. Skladovat mimo dosah dětí a ne v blízkosti potravin. Neskladovat spolu se silnými zásadami, silnými oxidačními a redukčními činidly.
Bezpečnostní pokyny	 <p>Nebezpečí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.</p>
Zkušební zprávy	
Standardní balení	5 kg
Dodavatel	SYPERA s.r.o., Provozovna: Belgická 300,466 05 Jablonec nad Nisou. tel.483 312 535 e-mail:info@sypera.cz, www.sypera.cz

