

## COMBI CLEAN

**Silně alkalický pěnivý přípravek s baktericidním, fungicidním, virucidním, sporicidním, tuberkulocidním a mykobaktericidním účinkem. S účinkem proti MRSA, proti kmenům Salmonella enterica a Listeria monocytogenes).**

**Přípravek splňuje nařízení – EU č. 528/2012, referenční číslo: R4BP BC-BT047230-39**

**MZDR 54591/2018/SOZ**

**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Použití</b>             | Před použitím čtěte přiložené pokyny. Účinně odstraňuje mastnotu a nezanechává nepříjemný zápach typický po chloru. Přípravek je určen pro dezinfekci produkčních místností v komunální oblasti, potravinářství na podlahy, stěny a strojní a technologické zařízení i plavecké bazény. Použití ve zdravotnictví. Typ biocidního přípravku : sk. 2,3,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ředění</b>              | Nechte přípravek působit a před zaschnutím opláchněte čistou vodou. Teplota vody max. do 50°C. Plochy, které přicházejí do styku s požívatinou musí být po aplikaci opláchnuty dostatečným množstvím čisté vody.<br><br><b>Čas působení (kontaktní čas):</b><br>baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní účinnost, proti Salmonella enterica a Listeria monocytogenes a MRSA<br>2% roztok – čas minut 10<br>3% roztok – čas minut 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Účinná složka</b>       | Chlornan sodný (1-5%);<br><b>Složky směsi:</b><br>Hydroxid sodný (1-5 %); Křemičitá kyselina, sodná sůl (1-5%); Aminy, C12-18alkyldimethyl, N-oxidy (1-5%);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hodnota pH</b>          | 13,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Skladování</b>          | Neskladovat spolu s kyselinami a kyselými látkami a směsmi. Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Teplota skladování nesmí klesnout pod bod mrazu a nesmí dojít k přehřátí produktu. Směs nesmí být skladována pod přímým slunečním zářením ani u zdrojů tepla. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména pro ošetření očí. Skladovat mimo dosah dětí a ne v blízkosti potravin. Nesmí dojít ke smíchání s kyselinou nebo s kyselými látkami a přípravky. Může dojít k úniku chloru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bezpečnostní pokyny</b> |  <br><b>Nebezpečí</b><br>Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nevdechujte plyn/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. <b>PŘI POŽITÍ:</b> Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. <b>PŘI STYKU S KŮŽÍ</b> (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. <b>PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:</b> Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. |
| <b>Zkušební zprávy</b>     | Č.j.MZDR 29598/2017SOZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standardní balení</b>   | 22 kg, 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dodavatel</b>           | SYPERA s.r.o., provozovna: Belgická 300, 466 05 Jablonec nad Nisou tel.483312535,e-mail: info@sypera.cz, www.sypera.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

