

CHLOR DES

Silně alkalický NEPĚNIVÝ přípravek s baktericidním, fungicidním, virucidním, sporicidním, tuberkulocidním a mykobaktericidním účinkem. S účinkem proti MRSA, proti kmenům Salmonella enterica a Listeria monocytogenes).

**Přípravek splňuje nařízení – EU č. 528/2012, referenční číslo: R4BP BC-PA047233-57
MZDR 54595/2018/SOZ**

	Před použitím čtěte přiložené pokyny. Účinně odstraňuje mastnotu a nezanechává nepříjemný zápach typický po chloru. Přípravek je určen pro dezinfekci produkčních místností v komunální oblasti, potravinářství na podlahy, stěny a strojní a technologické zařízení. Použití ve zdravotnictví a pro plavecké bazény. Vhodný do mycích strojů. Typ biocidního přípravku : sk. 2,3,4.
Ředění	Nechte přípravek působit a před zaschnutím opláchněte čistou vodou. Teplota vody max. do 50°C. Plochy, které přicházejí do styku s poživatinou musí být po aplikaci opláchnuty dostatečným množstvím čisté vody. Čas působení (kontaktní čas): baktericidní, fungicidní, sporicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní a virucidní účinnost, účinnost proti Salmonella enterica a Listeria monocytogenes a MRSA 3% roztok – čas 15 minut
Účinná složka	Chlornan sodný (1-3%); Složky směsi: Hydroxid draselný (15-25%); Hydroxid sodný (1-3%); Trifosforečnan pentadraselný (1-3%)
Hodnota pH	13,8
Skladování	Neskladovat spolu s kyselinami a kyselými látkami a směsmi. Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Teplota skladování nesmí klesnout pod bod mrazu a nesmí dojít k přehřátí produktu. Směs nesmí být skladována pod přímým slunečním zářením ani u zdrojů tepla. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména pro ošetření očí. Skladovat mimo dosah dětí a ne v blízkosti potravin. Nesmí dojít ke smíchání s kyselinou nebo s kyselými látkami a přípravky. Může dojít k úniku chloru.
Bezpečnostní pokyny	 Nebezpečí Pozor! Před použitím čtěte přiložené pokyny. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Nevdechujte plyn/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
Zkušební zprávy	Č.j.MZDR 29598/2017/SOZ
Standardní balení	25 kg, 5 kg
Dodavatel	SYPERA s.r.o., provozovna: Belgická 300, 466 05 Jablonec nad Nisou, tel: 483312535, e.mail: info@sypera.cz, www.sypera.cz

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

