

HD SUPER CLEAN

Silně alkalický, nízce pěnivý čisticí a odmašťující přípravek
(technický list)

Použití	Používá se vodovzdorné povrchy, podlahy a technologická zařízení v potravinářství, stravovacích provozech, bazénech, kotelnách k vnitřnímu čištění potrubí a nádrží, apod. Vhodný i pro odstranění podlahových vosků v tělocvičnách, školách, komunálních budovách apod, HD SUPER CLEAN také odstraňuje pryskyřici z dřevěných podlah, hoblovek a pilových listů. S opatrností se může použít pro čištění hliníku. Přípravek je nízce pěnivý, bez zápachu a má silný odmašťovací účinek. Neobsahuje fosfát.
Ředění	Vyšší mycí a odmašťovací efekt docílíte za použití teplé vody. Generální úklid a odmaštění: smíchejte s vodou v poměru 1:1 – 1:20 (5 dl na 10 l vody) v závislosti na znečištění Odstranění podlahových vosků: smíchejte s vodou v poměru 1:40 (2,5 dl na 10 l vody) s teplou vodou. Odstranění pryskyřice: aplikujte rozprašovačem, houbou apod. Nechte působit a poté setřete vlhkým hadříkem. Běžný úklid: smíchejte s vodou v poměru 1:100 (1dl na 10 l vody)
Účinná složka	Hydroxid sodný (2,5-5 %), hydroxid draselný (5-10 %), Metakřemičitan disodný (1-2,5 %), Dinatrium-[2-hydroxyethyliminodi (acetát)] (EDGNA2) (1-5 %)
Hodnota pH	13
Skladování	Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Zajistit větrání skladovacích prostor. Teplota skladování nesmí klesnout pod bod mrazu a nesmí dojít k přehřátí směsi. Ve skladovacích a manipulačních prostorech musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména pro ošetření očí. Skladujte odděleně od kyselin.
Bezpečnostní pokyny	 Viz bezpečnostní list
Zkušební zprávy	
Standardní balení	3 x 5 kg, 25 kg
První příjemce (dodavatel)	SYPERA s.r.o., provozovna: Belgická 300,466 05 Jablonec nad Nisou, tel.483312535, e-mail: info@sypera.cz , www.sypera.cz