


RED FIX

Silně kyselý čistící přípravek na rez a vodní kámen na bázi kyseliny chlorovodíkové s obsahem inhibitoru koroze
(technický list)

Použití	<p>Přípravek na mytí železa, plastů, kamene, cihel, zámkové dlažby, porcelánu a jako kyselé mytí betonových podlah před nanesením epoxy vrstvy nebo podlahového nátěru. Ideální k odstranění nečistot z betonových podlah s natřeným povrchem, strojů a zařízení.</p> <p>S nízkým pH (pH 1) je RED FIX velmi účinný pro čištění kamenných dlaždic/zámkové dlažby a betonových stavebních WC, odstraňuje vodní kámen, zbytky betonových nánosů a rez.</p>
Ředění	<p>Používá se neředěný nebo v poměru 1:1 - 1:10 do vody (1 litr přípravku RED FIX na 1 litr vody až 1l přípravku na 10 l vody) . Po aplikaci opláchněte vodou, aby se povrch zneutralizoval a odstranili jste zbytky Red Fix. Můžete oplachovat teplou vodou. RED FIX může odbarvit hliník, mosaz, měď a zinek.</p>
Účinná složka	<p>Kyselina chlorovodíková (2,5-5 %), Alkohol ethoxylovaný C9-C11 (1-5 %)</p>
Hodnota pH	1
Skladování	<p>Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Uchovávat mimo dosah dětí. Zajistit větrání skladovacích prostor. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména pro ošetření očí. Nepoužívat hliníkové, pozinkované, nebo pocínované obaly. Uchovávat v chladnu. Směs nesmí zmrznout.</p>
Bezpečnostní pokyny	 <p>Viz. Bezpečnostní listy</p>
Zkušební zprávy	
Standardní balení	25li ,5li
První příjemce (dodavatel)	<p>SYPERA s.r.o., provozovna: Belgická 300,465 05 Jablonec nad Nisou tel.483312535, e.mail: info@sypera.cz,www.sypera.cz</p>