


COMBI DES SOFT

Baktericidní a fungicidní čisticí přípravek určený na všechny vodovzdorné povrchy.
(technický list)

Použití	<p>Před použitím čtěte přiložené pokyny.</p> <p>Určeno pro čištění a dezinfekci v potravinářském průmyslu, komunální oblasti, ve stravovacích zařízeních, jídelnách, skladech potravin cateringu, pekárnách, plaveckých halách, saunách, na čištění chladících boxů a na sanitaci nápojových automatů apod. Je určen na mytí všech vodovzdorných povrchů. Lze ho použít i pro pěnové čištění. Neobsahuje fosfáty.</p> <p>Poznámka – Biocid, sk. 2,3 a 4 (pro privátní a profesionální použití, pro veterinární hygienu, pro oblast potravin a krmiv)</p>
Ředění	<p>Ruční a automatizované aplikace:</p> <p>Ruční mytí, sanitace nápojových automatů: 1 dl na 10 litrů vody. (1:100). Vysokotlaké mytí: 1 dl na 10 litrů vody. (1:100). Doporučuje se střídat s přípravkem COMBI DES PLUS chcete-li zabránit rozvoji rezistence.</p> <p>Kontaktní čas: Účinnost: baktericidní, fungicidní, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes 1% roztok – čas 10 minut 2% roztok - čas 5 minut</p>
Účinná složka	<p>Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl C12-C16-alkyldimethyl, chloridy (5-10%), Ostatní složky: Alkohol ethoxylovaný (C9-C11,6EO) - (1-5%),</p>
Hodnota pH	10,5
Skladování	<p>Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Teplota skladování nesmí klesnout pod bod mrazu a přesáhnout 30°C. Směs nesmí být skladována pod přímým slunečním zářením ani u zdrojů tepla. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména pro ošetření očí. Skladovat mimo dosah dětí a ne v blízkosti potravin.</p>
Bezpečnostní pokyny	<p></p> <p>Dráždí kůži. Způsobuje vážné poranění očí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.</p>
Registrace	Č. j. MZDR 13031/2014/SOZ
Standardní balení	6 x 5 l
Distributor	SYPERA s.r.o., provozovna: Belgická 300, 466 05 Jablonec nad Nisou tel. 483312535, e.mail: info@sypera.cz

SAPERA_{s.r.o.}