

## GLOSSY

### Oplachový, leštící a sušící přípravek pro myčky nádobí (technický list)

<b>Použití</b>	GLOSSY se může používat do všech typů myček nádobí, které mají automatický dávkovací systém zabudovaný v myčce nebo dávkování přes dávkovací čerpadlo. Krátká doba schnutí bez tvorby skvrn. Předchází a zabraňuje vzniku skvrn na skleničkách, hrnkách, talířích, příborech, nádobí. apod.. Chraňte před mrazem. Vhodný pro všechny typy tvrdosti vody a také vhodný pro oplachovou teplotu nad 82°C. Při předávkování se na sklenicích objeví vlkové pruhy. Při poddávkování se na sklenicích objeví bílé stopy od vodního kamene.
<b>Ředění</b>	2 – 10 ml přípravku na 10 l vody v závislosti na tvrdosti vody.
<b>Účinná složka</b>	Alkoholy, C <sub>9</sub> – C <sub>11</sub> , rozvětvené a lineární, ethery s ethyloxiranem-oxiranem, monomethyl ether kopolymer (polyglykol ether) 5-15% Alkohol ethoxylovaný 1-5%
<b>Hodnota pH</b>	4,90
<b>Skladování</b>	Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména při zasažení očí. Produkt nesmí zmrznout.
<b>Trvanlivost</b>	24 měsíců v originálním obalu
<b>Bezpečnostní pokyny</b>	Viz. Bezpečnostní list
<b>Zkušební zprávy</b>	
<b>Standardní balení</b>	6 x 5 L
<b>Distributor</b>	SYPERA s.r.o., provozovna: Belgická 300,466 05 Jablonec nad Nisou, tel.483 312 535, e.mail: info@sypera.cz, www.sypera.cz