


HD FOAM

Silně alkalický pěnový čisticí přípravek (technický list)

Použití	Používá se na odstranění mastnoty, špíny, zbytků potravin, napečenin atd. Vhodné zejména pro čištění v potravinářském průmyslu. Používá se v pekárnách, cateringu, restauracích, jatkách, zpracovatenách ryb, na trouby, konvektomaty, grily, grilovací mříže, apod. Pěnový přípravek, který lze snadno opláchnout. Účinně odstraňuje mastnotu a nezanechává nepříjemný zápach. Neobsahuje fosfáty
Ředění	Aplikuje se pomocí nízkotlakového pěnovacího zařízení, rozprašovače apod.. Teplota vody 0° - 80°C. Po aplikaci se přípravek nechá působit cca 5 –15 minut. Před zaschnutím opláchnout čistou vodou. Nejlépe funguje při použití teplé vody. Po aplikaci musí být plochy, které přicházejí do styku s požívatinou opláchnuty dostatečným množstvím čisté vody. S opatrností může být používán na hliník a jiné alkalitám neodolné materiály. Dávkování: 1:300 – 1:1 (0,3dl na 10 l vody (3% roztok) - 1litr na 1 litr vody (50% roztok)) v závislosti na znečištění a tvrdosti vody.
Účinná složka	Hydroxid sodný (1-2,5 %), Aminy, N-C8-22-alkylpolytrimethylenpoly, karboxymethyl deriváty, sodné soli (2,5-5 %), Alkohol ethoxylovaný, (C9-C11, 6 EO) (0-1 %), Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný (0-1 %),
Hodnota pH	13,70
Skladování	Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Uchovávat mimo dosah dětí. Zajistit větrání skladovacích prostor. Teplota skladování nesmí klesnout pod bod mrazu. Nutno zabránit přehřátí. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména pro ošetření očí. Nepoužívat hliníkové, pozinkované, nebo pocínované obaly. Neskladovat v blízkosti kyselin.
Bezpečnostní pokyny	 Viz. Bepečnostní list
Zkušební zprávy	
Standardní balení	6 x 5 kg , 27 kg
První příjemce (dodavatel)	SYPERA s.r.o., provozovna: Belgická 300,466 05 Jablonec nad Nisou tel.483312535, e.mail: info@sypera.cz,www.sypera.cz