

## HD POLISH

### Podlahový metalakrylový vosk a lesk na všechny vodovzdorné povrchy (technický list)

<b>Použití</b>	<p>Používá se pro povrchovou úpravu všech typů podlah, jako je vinyl, korek, linoleum, kámen, dlaždice, teraso, guma, apod</p> <p><b>Používá se jako neředěný.</b> Před aplikací nejdříve odstraňte všechny nečistoty a staré vosky. Až je podlaha suchá, naneste 2-3 tenké vrstvy tzv. křížovým způsobem v závislosti na podkladovém materiálu. Mezi nanášením jednotlivých vrstev nechte podlahu zcela zaschnout. Vysušení závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu, normálně 20-30 minut mezi nanesením další vrstvy. Podlaha může být leštěna vysokoobrátkovým leštícím strojem až po 2 hodinách od nanesení a zaschnutí poslední vrstvy. Koncentrát nesmí přemrznout.</p> <p>Rychleschnoucí vosk, který vytváří protiskluzný, jasný a hladký povrch. Zabraňuje opotřebení povrchu a následná údržba je snadnější. Obsahuje speciální polymer jehož složení je ideální pro vysokoobrátkové leštění, přičemž vytváří vysoký lesk. Žloutnutí povrchu – nesprávné použití.</p>
<b>Ředění</b>	Používá se neředěný.
<b>Účinná složka</b>	Alkohol ethoxylovaný, (C9-C11, 6 EO) (0-1 %); Amoniak, roztok < 25 % ( 0-1%); Fluortenzid 1 % (0-1 %), Styrenakrylat kopolymer, disperze (30-60 %);
<b>Hodnota pH</b>	8,80
<b>Skladování</b>	Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Uchovávat mimo dosah dětí. Zajistit větrání skladovacích prostor. Skladujte při teplotě 5 - 25 °C. Teplota skladování nesmí klesnout pod bod mrazu. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména pro ošetření očí.
<b>Bezpečnostní pokyny</b>	Viz.Bezpečnostní listy
<b>Zkušební zprávy</b>	
<b>Standardní balení</b>	6 x 5 L
<b>První příjemce (dodavatel)</b>	SYPERA s.r.o., provozovna: Belgická 300,466 05 Jablonec nad Nisou ,tel.483312535, e.mail: info@sypera.cz ,www.sypera.cz