


TURBO POWER

Koncentrovaný čisticí a odmašťující přípravek pro průmysl
(technický list)

Použití	Alkalický čisticí a odmašťovací přípravek. Zvláště vhodné pro náročné čištění, vysokotlaké mytí a pro použití v mycích strojích. Odstraňuje nečistoty, mastnotu, oleje, silniční film apod. Čistí účinnost zvýšíte použitím teplé vody maximálně do 60°C.
Ředění	1 :100 – 1:30 v závislosti na znečištění Přípravek naneste na znečištěný povrch a nechte působit 1 – 5 minut
Účinná složka	Hydroxid draselný (1-2,5%); alkohol, ethoxylovaný C10 6EO (1-5%) ; 2-(2-butoxyethoxy) ethanol (2,5-5%); metakřemičitan sodný (1-5%); β-alanin, N-(2-karboxyethyl)-, N-koko alkyl deriváty, dvojsodné soli (1-5%)
Hodnota pH	13,3
Skladování	Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména při zasažení očí. Skladovat mimo dosah dětí.
Bezpečnostní pokyny	 Viz. Bezpečnostní listy
Zkušební zprávy	
Standardní balení	27 kg
První příjemce (distributor)	SYPERA s.r.o., provozovna: Belgická 300, 466 05 Jablonec n.N., tel.483312535, e.mail: info@sypera.cz, www.sypera.cz