


ACID P

Silně kyselý čisticí přípravek (technický list)

Použití	ACID P odstraňuje vodní kámen , rez. Při aplikaci vytváří hustou stabilní pěnu, která je vhodná k čištění svislých ploch. Přípravek je určen pro pěnovou sanitaci produkčních místností, podlah, stěn a strojního zařízení. Teplota vody max. 45°C. Po použití musí být plochy, které přicházejí do styku s poživatinou opláchnuty dostatečným množstvím čisté vody. Aplikuje se ručně nebo nízkotlakovým zařízením pěnovací pistolí. Po aplikaci nechte přípravek působit 5 – 10 minut. Před zaschnutím opláchněte čistou vodou.
Ředění	1 – 5% roztok - pěnovací pistole
Účinná složka	Kyselina orthofosforečná (15-25%); Kyselina citronová (5-10%); 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (2,5-5%)
Hodnota pH	0,90
Skladování	Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Teplota skladování nesmí klesnout pod bod mrazu a nesmí dojít k přehřátí produktu. Směs nesmí být skladována pod přímým slunečním zářením ani u zdrojů tepla. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména pro ošetření očí. Skladovat mimo dosah dětí a ne v blízkosti potravin. Neskladovat spolu se silnými zásadami, silnými oxidačními a redukčními činidly.
Bezpečnostní pokyny	 <p>Nebezpečí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.</p>
Zkušební zprávy	
Standardní balení	21 kg
Dodavatel	SYPERA s.r.o., Provozovna: Belgická 300, 466 05 Jablonec nad Nisou tel.483312535, e.mail: info@sypera.cz, www.sypera.cz